



- *Размеры для справок.
- **Размеры уточняются в процессе монтажа.
- Электромонтаж производить по ГРТВ.685621.051 ЭЗ.
- Технические требования к разделке монтажных проводов по ГОСТ 23587-96.
- Пайку производить припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76.
- Технические требования к разделке и соединению пленки поз.13 по ГОСТ 23585-79, вариант 1.7.
- Цепи дифференциальных пар вести витой парой.
- Провод поз. 5 соединить с контактами поз. 2 методом обжима. Для обжима контактов использовать инструмент №638191500 "Molex".
- После обжима контакты установить в розетки поз. 1, предварительно одев на провода трубки поз. 7...12, пленку поз. 13. Пленку установить под трубки поз. 12.
- Маркировать при помощи принтера маркировочного BMP-21-PLUS, шрифт 3-ПрЗ ГОСТ 26.008-85.
- Трубку поз. 10, усадить поверх маркировки. Трубку поз. 6 усадить на контакты вилки поз.4 после пайки.
- Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015.

Обозначение	L1, мм	L2, мм	Маркировка	
			XS1	XP1
ГРТВ.685621.051	200	100	ПКУ-ХР1	ДОФ-УПР
ГРТВ.685621.051-01	350	160	ПКУ-ХР1	ДОФ-УПР
ГРТВ.685621.051-02	220	100	ПКУ-ХР1	ДОФ-УПР

ГРТВ.685621.051 СБ					Кабель		
Сборочный чертеж					Лит.	Масса	Масштаб
						-	2:1
					Лист	Листов	1
					ООО "Кванттелеком"		