

El talle en el que están trazados los moldes en el apunte está realizado para un modelo específico, recuerden que si lo que se pretende es trabajar para alguien en especial es recomendable olvidar la tabla de talles y realizar los trazados con las medidas tomadas directamente sobre el animal.

En el caso de no tener modelo o querer trabajar de manera estándar comprobar con la tabla de talles las 3 medidas principales tomadas anteriormente que correspondan al talle de tu mascota. Si está entre medidas elige el talle inmediatamente más grande.

PANTALON BASE

MEDIDAS

- Contorno muslo: 30cm
- Contorno puño: 10cm + 2 o 3cm de flojedad
- Largo pata trasera: 21cm

El pantalón se traza sobre la base del torso ya realizada.

1. Sobre la línea del lomo en la $\frac{1}{2}$ entre la cintura y el rabo ubicaremos la línea de largo de tiro que coincidirá con la inserción de la pata trasera.
2. Marcar en el punto D una diagonal a $45^\circ/60^\circ$ con la intersección de la recta horizontal de pecho que habíamos trazado a la $\frac{1}{2}$ de la sisa. Ese será el punto de inserción de la pata trasera.
3. Sobre esa diagonal marcar largo de pata trasera y tazar una línea horizontal a $\frac{1}{3}$ del punto de inserción de la pata donde ubicaremos la altura del muslo marcando hacia cada lado de la línea horizontal el contorno del muslo.
4. Marcar el contorno de puño a cada lado de la diagonal con una línea horizontal al final del largo de la pata. Elevar 1cm en el centro del puño para dar forma.
5. Unir con una curva el largo de tiro con el punto de la cintura a la altura de la panza.
6. Redondear desde la abdomen hasta la altura del muslo formando el cavado de la panza.
7. Redondear el otro lado de la altura de muslo dando forma al cavado de la cola.

