



Remove solder jumper SJ1 on the pro mini so the LED won't drain the cells
Install 0603 SMD pullups on Pro Mini for SDA/SCL
Remove 330 ohm resistor labeled R6 on Pro Mini schematic.

Packet Rain Gauge		
Wayne Wright	Rev 1.0	
	08/27/2022	