

Practice

- 步驟一

- 測試 sr04.py

- 步驟二

- 修改sr04.py為 可以連續執行

- 步驟三 (倒車雷達) (檢查看code及輸出)

- 加入LED執行距離 D cm以上, LED 沒反應

- 小於 D cm, LED 開始閃爍

- 小於 D/2 cm, LED 的閃爍變快

- $D = \text{組別} \% 4 + 3$

- 組別 1-1 →11, 3-2 →32, 11-1 →11 , 12-2 →22

