


## 1. 选择屏幕型号:

每个文件夹里面的屏幕型号已经默认选好, 如果需要修改屏幕型号, 使用 `arduino` 打开相应文件夹里面的 “.ino” 后缀的文件, 在代码的第 10 行修改宏定义即可, 如:

```
#define type 3 //type 0--3; type=0 is SSD1306(SPI); type=1 is SH1106(SPI); type=2 is SSD
```


## 2. 该代码需要 u8g2 库, 下载方法:





## 2. 烧录方法:

### (1) 选择开发板型号



### (2) 上传

