

○

USART1
PA9-TX
PA10-RX

Neopixel
5V
PA2
G

PB13	PC14	PC1
PA15	PA5	PA4
PB15	PB0	PA6
RST	PC10	PC4
NC	GND	5V
		GND

+12/24-

003
M-M-B-X-00531

X-STOP

X-DIAG

X
EN PC13
STEP PC0
DIR PB2
X-UART
TX=RX: PC7



MKS

Makerbase