

	alle Modi	Modi: Album, Party und Hörbuch	Modus: Hörbuch
▶ spielt ab	▶ Play/Pause	◀ optional — oder — ▶	▶ 5s gehe zu Track 1
	− Lautstärke verringern	− 2s Vorheriger Track	
	+ Lautstärke erhöhen	+ 2s Nächster Track	

	Elternmenü / Untermenü			Kartensetup	
 pausiert	▶▶ aktuelle Option ansagen	▶ 5s Menü öffnen	▶ 2s Menü beenden	▶▶ Ordner-/Dateinummer oder Modus ansagen	▶ 2s Setup abbrechen
	− vorherige Option	▶ Auswahl bestätigen	+ nächste Option	▶ Auswahl bestätigen	
	− 2s 10 Optionen zurückspringen		+ 2s 10 Optionen vorspringen	− 2s 10 Ordner/Dateien zurückspringen	+ 2s 10 Ordner/Dateien vorspringen

Startvorgang ◯ − ◯ ▶ ◯ + ◯ **EEPROM löschen (Vorsicht!)**