


## 5.2.10 Panne disjoncteur alimentation coffre traction


EV020

**M1****MESSAGE : Stationnement pour un incident technique**

« Votre attention s'il vous plaît, une panne mécanique m'importe de Faire quelques vérifications... »


**Répéter le message, puis dites** « Je vous tiens informés dès que possible »

EV020




Réf 31F01 : MDJ alimentation coffre traction 1

EV020




Réf 31F02 : MDJ alimentation coffre traction 2

EV020




**Réf 31F03 :** MDJ commande déconnexion traction

**M2****MESSAGE : évacuation du train en station**

« Votre attention s'il vous plaît. L'incident ne me permet pas de continuer avec voyageur.

Veuillez descendre et prendre le prochain train ou le réseau bus »

EV020


**M2****MESSAGE : évacuation du train en station**

« Votre attention s'il vous plaît. L'incident ne me permet pas de continuer avec voyageur. Veuillez descendre et prendre le prochain train ou le réseau bus »

**M3****MESSAGE : évacuation du train pleine voie**

« « Votre attention s'il vous plaît. Je vous demande de bien vouloir patienter. Nous allons devoir rejoindre à pied la station la plus proche en nous dirigeant vers « l'avant ou l'arrière » du train. Pour votre sécurité attendez que je vienne vous aider. »

EV020

Réf **31F04**: MDJ TCU