



7.5 Résistance anormale au roulement en inter-station




M1 **MESSAGE : Stationnement pour un incident technique**
« Votre attention s'il vous plaît, une panne mécanique m'importe de faire quelques vérifications... »
Répéter le message, puis dites « Je vous tiens informé dès que possible »

M2 **MESSAGE : évacuation du train en station**
« Votre attention s'il vous plaît. L'incident ne me permet pas de continuer avec voyageur. Veuillez descendre et prendre le prochain train ou le réseau bus »



7.6 Résistance anormale au roulement en inter-station (suite)



M1

MESSAGE : Stationnement pour un incident technique

« Votre attention s'il vous plaît, une panne mécanique m'empêche de faire quelques vérifications... »


Répéter le message, puis dites « Je vous tiens informé dès que possible »

M2


MESSAGE : évacuation du train en station

« Votre attention s'il vous plaît. L'incident ne me permet pas de continuer avec voyageur.

Veuillez descendre et prendre le prochain train ou le réseau bus »



7.7 Résistance anormale au roulement en inter-station (suite)



M3

MESSAGE : évacuation du train pleine voie

« Votre attention s'il vous plaît. Je vous demande de bien vouloir patienter. Nous allons devoir rejoindre à pied la station la plus proche en nous dirigeant vers « l'avant ou l'arrière » du train. Pour votre sécurité attendez que je vienne vous aider. »