

Setting Up Blynk Iot Console

1. Go to the Blynk Console:


- Navigate to [Blynk Console](https://blynk.cloud/).

2. Create a Template:

- Click on "Templates."
- Click "New Template."
- Enter the template name, select the hardware type, and choose the connection type.
- Click "Save."

Virtual Pin Datastream

NAME



ALIAS

PIN

DATA TYPE

UNITS

MIN

MAX

DECIMALS

DEFAULT VALUE

Cancel

Save

3. Add Datastreams:

- Within your template, go to the "Datastreams" tab.
- Click "New Datastream."
- Configure the datastream settings:
 - Choose the datastream type (e.g., Virtual Pin).
 - Enter the name and other necessary parameters.
- Click "Create" to save the datastream.

4. a Web Dashboard:

- In your template, go to the "Web Dashboard" tab.
- Click on the widget icon to add widgets (e.g., charts, buttons, gauges).
- Configure each widget by selecting the corresponding datastream, adjusting settings, and arranging them on the dashboard.
- Click "Save" to finalize your web dashboard.

