


控制板

跑步机控制板v2.0接线图


跑步机板



电源




串口4










串口3



串口2



继电器



WIFI排座

紧急开关



板载紧急开关脚