


```
Output  Serial Monitor ✕
Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM5')
NORMAL
Analog Value: 73
NORMAL
Analog Value: 73
NORMAL
Analog Value: 72
NORMAL
Analog Value: 72
NORMAL
Analog Value: 71
NORMAL
```



```
Output  Serial Monitor ✕
Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM5')
NORMAL
Analog Value: 63
NORMAL
Analog Value: 63
NORMAL
Analog Value: 432
GAS LEAKING
Analog Value: 552
GAS LEAKING
Analog Value: 823
GAS LEAKING
```