



1. Direction Button -  Голова вверх/вниз, серво ID 1
2. Direction Button -  Голова влево/вправо, серво ID 2
3. Left Analog -  Плечо вверх/вниз, серво ID 12
4. Left Analog -  Плечо влево/вправо, серво ID 10
5. Right Analog -  Плечо вверх/вниз, серво ID 11
6. Right Analog -  Плечо влево/вправо, серво ID 9
7. X/B Button -  Туловище влево/вправо, серво ID 13
8. Y/A Button -  Пресс вверх/вниз, серво ID 14
9. RT Button -  Пальцы сжать/разжать, , серво ID 3
10. LT Button -  Пальцы сжать/разжать, , серво ID 4
11. Left Analog + Left Bumper -  Шасси режим всенаправленного перемещения
12. Right Analog + Right Bumper -  Шасси разворот на месте 
13. Home Button – home position