

Adafruit ItsyBitsy
M0 Express

R25
R26
R27
R28

Q13

CN3

R13 R1 R14 R2 R15 R3 R16 R4 R17 R5 R18 R6 R19 R7 R20 R8 R21 R9 R22 R10 R23 R11 R24 R12

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12

CN1

CN2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15