

Petunjuk Penggunaan

Ruang Meeting Medium Movable 8Px

- **System On** : Tombol yang digunakan untuk memulai presentasi. Tombol ini akan membuat **Screen** turun , **Lift Projector** turun, **Projector** menyala, dan **Input HDMI** Aktif.
- **System Off** : Tombol yang digunakan untuk mematikan system saat presentasi sudah selesai. Tombol ini akan membuat **Screen** naik, **Lift Projector** naik, **Projector** mati.
- **Separate Room** : Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan presentasi ruang terpisah
- **Join Room** : Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan presentasi dari masing masing input ruangan yang tampil di semua ruangan
- **Wireless Source** : Tombol yang digunakan untuk mengganti source ketika akan menggunakan presentasi menggunakan wireless

Petunjuk Penggunaan

Ruang Meeting Big 15Px

- **System On** : Tombol yang digunakan untuk memulai presentasi. Tombol ini akan membuat **Projector** menyala, dan **Input HDMI** Aktif.
- **System Off** : Tombol yang digunakan untuk mematikan system saat presentasi sudah selesai. Tombol ini akan **Projector** mati.
- **HDMI 1** : Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan presentasi menggunakan **INPUT 1**
- **HDMI 2** : Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan presentasi menggunakan **INPUT 2**
- **Wireless Source** : Tombol yang digunakan untuk mengganti source ketika akan menggunakan presentasi menggunakan wireless
- **Volume Bar** : Tombol yang digunakan untuk mengatur besar kecilnya suara pada speaker
- **Mute** : Tombol yang digunakan untuk mengatur aktif maupun nonaktif suara sementara

Petunjuk Penggunaan

Ruang Meeting Big 35Px

- **System On** : Tombol yang digunakan untuk memulai presentasi. Tombol ini akan membuat **Projector** menyala, dan **Input HDMI** Aktif.
- **System Off** : Tombol yang digunakan untuk mematikan system saat presentasi sudah selesai. Tombol ini akan **Projector** mati.
- **HDMI 1** : Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan presentasi menggunakan **INPUT 1**
- **HDMI 2** : Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan presentasi menggunakan **INPUT 2**
- **Wireless Source** : Tombol yang digunakan untuk mengganti source ketika akan menggunakan presentasi menggunakan wireless
- **Volume Bar** : Tombol yang digunakan untuk mengatur besar kecilnya suara pada speaker
- **Mute** : Tombol yang digunakan untuk mengatur aktif maupun nonaktif suara sementara

Petunjuk Penggunaan

Ruang Meeting Big 16Px

- **System On** : Tombol yang digunakan untuk memulai presentasi. Tombol ini akan membuat **Projector** menyala, dan **Input HDMI** Aktif.
- **System Off** : Tombol yang digunakan untuk mematikan system saat presentasi sudah selesai. Tombol ini akan **Projector** mati.
- **HDMI 1** : Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan presentasi menggunakan **INPUT 1**
- **HDMI 2** : Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan presentasi menggunakan **INPUT 2**
- **Wireless Source** : Tombol yang digunakan untuk mengganti source ketika akan menggunakan presentasi menggunakan wireless
- **Volume Bar** : Tombol yang digunakan untuk mengatur besar kecilnya suara pada speaker
- **Mute** : Tombol yang digunakan untuk mengatur aktif maupun nonaktif suara sementara

Petunjuk Penggunaan

Training Room 1/5

- **System On** : Tombol yang digunakan untuk memulai presentasi. Tombol ini akan membuat **Screen** turun , **Lift Projector** turun, **Projector** menyala, dan **Input HDMI** Aktif.
- **System Off** : Tombol yang digunakan untuk mematikan system saat presentasi sudah selesai. Tombol ini akan membuat **Screen** naik, **Lift Projector** naik, **Projector** mati.
- **Separate Room** : Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan presentasi ruang terpisah
- **Join Room** : Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan presentasi dari masing masing input ruangan yang tampil di semua ruangan
- **Audio Only** : Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan suara saja di semua ruangan dengan **Input Laptop Maupun Mic**

Petunjuk Penggunaan

Training Room 2/3/4

- **System On** : Tombol yang digunakan untuk memulai presentasi. Tombol ini akan membuat **Screen** turun , **Lift Projector** turun, **Projector** menyala, dan **Input HDMI** Aktif.
- **System Off** : Tombol yang digunakan untuk mematikan system saat presentasi sudah selesai. Tombol ini akan membuat **Screen** naik, **Lift Projector** naik, **Projector** mati.
- **Separate Room** : Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan presentasi ruang terpisah
- **Audio Only** : Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan suara saja di semua ruangan dengan **Input Laptop Maupun Mic**

Petunjuk Penggunaan

Boardroom 48Px

- **System On** : Tombol yang digunakan untuk memulai presentasi. Tombol ini akan membuat **Projector** menyala, **TV** menyala, dan **Input Operator HDMI 1** Aktif.
- **System Off** : Tombol yang digunakan untuk mematikan system saat presentasi sudah selesai. Tombol ini akan **Projector dan TV** mati.
- **INPUT 1** : Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan presentasi menggunakan **INPUT OPERATOR 1**
- **INPUT 2** : Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan presentasi menggunakan **INPUT OPERATOR 2**
- **PROJECTOR** : Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan presentasi menggunakan **OUTPUT KE PROJECTOR**
- **TV** : Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan presentasi menggunakan **OUTPUT KE TV**
- **Volume Bar** : Tombol yang digunakan untuk mengatur besar kecilnya suara pada speaker
- **Mute** : Tombol yang digunakan untuk mengatur aktif maupun nonaktif suara sementara