

- Dévissez la partie basse de votre Flipr Start et jetez son contenu.
- Versez le contenu du flacon **bleu** dans la partie basse.
- Revissez la partie basse et placez Flipr sur son support.
- Cliquez sur le bouton "Initialiser".