

- Dévissez la partie basse puis jetez le liquide de calibration.
- Vissez la grille.
- Placez Flipr dans votre bassin.