


## demo 图片更换 sop

demo 进行更换显示图片请参照如下流程：

1、usb 线材连接到电脑，待电脑自动安装好设备驱动，然后从电脑中打开此储存设备，可以看到 10 张显示图片。

名称依次为 1.bmp、2.bmp、3.bmp、4.bmp 等十张



2、删除需要更换的图片，并以同样名称放入新的图片。放入图片的分辨率必须为 720\*1280。

3、放入完成后，在 demo 显示屏上进行左右滑动去查看图片显示。

备注：

装入新图片后，即可作为 demo 展示机，无需 USB 存储功能。

此时可以通过拆开 demo 机，找到 usb 连接方式，设置为仅充电模式，勾选不再提示，继续进入设置-->主屏幕-->勾选为 myapp，勾选完成后立即重启进行展示。

这样就可以提升客户的观赏感。Thanks ♪(·ω·)/

