

# Инструкция по управлению часами

## Условные обозначения:

Одинарная стрелка - Короткое нажатие на кнопку (меньше 2 секунд).

Двойная стрелка - Длинное нажатие на кнопку (больше 2 секунд).

Все регулировки производятся поворотом кнопки.

Для сохранения значений нажмите на кнопку.

Для выхода без сохранения - длинное нажатие (больше 2 секунд),  
либо не нажимать и не вращать кнопку 5 секунд.

