

Collegamenti programmatore EEPROM 32k

	$\overline{\text{WR}}$	$\overline{\text{CE}}$	$\overline{\text{OE}}$		IO7	IO6	IO5	IO4	IO3	IO2	IO1	IO0	
GND	50	48	46		36	34	32	30	28	26	24	22	5V



GND	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	5V
	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	