

خوارزمية تشغيل قطعة Wasdom ESP32

- ١- تحميل Arduino IDE
- ٢- فتح البرنامج
- ٣- الضغط على قائمة ملف في الأعلى > اختيار تفضيلات
- ٤- انسخ الرابط https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
- ٥- الصق الرابط عند تدبير عناوين اللوحات الإضافية
- ٦- اضغط موافق
- ٧- اذهب الى أدوات > مدير لوحة Arduino Uno > مدير اللوحة
- ٨- اكتب في الأعلى ESP32 ثم اضغط على تحميل
- ٩- اضغط على قائمة ملف > امثلة > 01. Basics > Blink
- ١٠- قم بتشغيل الهاردوير المتصل مع Web API