

Command	OP Code	Type
add	00100	R-Type
sub	00101	R-Type
mult	00110	R-Type
div	00111	R-Type
and	00001	R-Type
or	00010	R-Type
xor	00011	R-Type
addi	01100	I-Type
subi	01101	I-Type
multi	01110	I-Type
divi	01111	I-Type
andi	01001	I-Type
ori	01010	I-Type
bgt	10000	I-Type
slt	10001	I-Type
lw	10010	I-Type
sw	10011	I-Type
beq	10100	I-Type
bne	10101	I-Type
jr	10110	I-Type
j	10111	J-Type

Register	Address
zero	00000
\$t0	00001
\$t1	00010
\$t2	00011
\$t3	00100
\$t4	00101
\$t5	00110
\$t6	00111
\$t7	01000
\$t8	01001
\$t9	01010
\$t10	01011
\$t11	01100
\$t12	01101
\$t13	01110
\$t14	01111
\$s0	10000
\$s1	10001
\$s2	10010
\$s3	10011
\$s4	10100
\$s5	10101
\$s6	10110
\$s7	10111
\$s8	11000
\$s9	11001
\$s10	11010
\$s11	11011
\$s12	11100
\$s13	11101
\$s14	11110
ra	11111

R-Type:



Example:

add \$t3 \$t2 \$t1

I-Type:



Example:

addi \$t3 \$t2 1398

J-Type:



Example:

j 00000001000010000101