

UWAGA:

Na rysunku występują trzy opcje wentylatora nadmuchu.

Jednocześnie stosować tylko jedną z opcji!.

Wyboru opcji schematu dokonuje się poprzez sterowanie widocznością warstw

_WENT_VER1_DC

_WENT_VER2_AC

_WENT_VER3_AC

oraz dwie opcje sterowania elementami wykonawczymi: triaki (AVT1679) i przekaźniki.

Wyboru opcji dokonuje się sterowaniem widocznością warstw

_AVT1679

oraz

_RELAY

