



Capacidade	Ar Condicionado tipo Split		
BTU/h	Watt (W)	Disjuntor	Cabo
7000	635	6A	2,5mm
7500	680	10A	2,5mm
9000	820	10A	2,5mm
12000	1100	15A	2,5mm
18000	1650	15A	2,5mm
22000	1990	20A	4mm
30000	3020	25A	6mm

OBS: No lugar dos disjuntores de 15A, Pode-se usar um de 16A.

Para descobrir a Corrente Nominal de Trabalho do Ar Condicionado (Ampere) é só dividir a Potência Elétrica do Ar dada em Watt (W) Pela Tensão empregada no Ar.

