

Rapido. Sencillo. !Configurado;




1.-Prepara el modem

Desenchufe la alimentación del módem de cable o DSL. Si tiene una batería de reserva, quitela. battery.




Conecte el módem al router con el cable de red proporcionado.



Encienda su módem de cable o DSL.

Compruebe las luces de los LED del módem de cable o DLS para asegurarse de que la conexión esta activa.




2.-Encienda el router

Enchufe el adaptador de alimentación.



Compruebe las luces de los LED WAN y 2,4G para asegurarse de que la conexión de hardware está preparada (consulte la imagen anterior).




Conectar su PC al router a través de WiFi o utilizando un cable de red adicional (no incluido). Wi-Fi information sticker below.


SSID(2.4GHz):ASUS_98
Password:demand_9564
MAC:



3.-Iniciar sesión y conectar



Abra un explorador Web. Será redirigido al Asistente para configuración de ASUS. Si no es así, navegue a <http://router.asus.com>



Inicie sesión usando 'admin' como nombre de usuario y contraseña. Siga el asistente para completar la configuración. ¡Ahora estará conectado! Para obtener más detalles consulte el manual del usuario

Seguridad

Le recomendamos cambiar la contraseña para mayor seguridad. Reinicie el router después de cambiar la configuración predeterminada.

	Nombre de inicio de sesión	
Reuter	Contraseña	
2.4 GHz	Nombre de red(SSID)	
	Contraseña	