





## CAMBIO DE CONTRASEÑA MODEM HUAWEI

PASO 1.- INGRESAR IP.


ABRIR UN NAVEGADOR DE INTERNET Y EN LA PARTE SUPERIOR ESCRIBIR **192.168.100.1**  
POSTERIORMENTE APARECERA UNA PANTALLA AZUL COMO LA QUE SE MUESTRA EN LA IMAGEN.




2.- INGRESAR USUARIO Y CONTRASEÑA  
SE DEBE INGRESAR EL USUARIO: root  
INGRESAR CONTRASEÑA: admin




3.-AL INGRESAR APARECERA LA PANTALLA COMO LA DE LA IMAGEN.




4.- SE SELECCIONA WI-FI CONFIGURACION, COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.




5.-DESPUES DE INGRESAR APARECERA EN LA PANTALLA COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.



6.-PUEDE CAMBIAR EL NOMBRE DE LA RED EN EL RECUADRO DONDE DICE WI-FI NAME:



7.- PUEDE CAMBIAR LA CONTRASEÑA EN EL RECUADRO DONDE DICE PASSWORD:



8.-POR ULTIMO PRESIONAR EL BOTON DE SAVE PARA COMPLETER EL PROCESO DE CAMBIO DE USUARIO Y CONTRASEÑA.



**NOTA: ES IMPORTANTE CUIDAR QUE LA CONTRASEÑA SE COLOQUE ADECUADAMENTE, YA QUE SI SE EQUIVOCA NO SE PODRAN CNECTAR DE MANERA INALAMBRICA NUEVAMENTE.**

**IMPORTANTE: NO MOVER OTRO PARAMETRO POR QUE PODRIA QUEDARSE SIN SERVICIO DE INTERNET.**