

روشن شدن لامپ با کلید پایین کشنده :

کلید را سر راه زمین می زاریم با فشردن کلید ولتاژ پایین روی پایه ورودی اعمال می شود .

