

## Инструкция пользователя.



1.) Поздравляем с покупкой защитной пленки ПВХ.



2.) Аккуратно вскройте упаковку (без использования острых предметов).



3.) Протрите поверхность стола и пленки с двух сторон.



4.) Уложите пленку заворачивающимися краями вниз.



5.) Готово! Спасибо за покупку. Приятного использования!

### Обратите внимание.

Сразу после вскрытия пленки может присутствовать слабый быстро выветриваемый запах.

Новая пленка может выглядеть несколько прилипшей, но со временем расправляется.

В течении двух недель происходит утяжка пленки на 1 - 2 см. на метр. Спустя это время отрежьте пленку по краю согласно инструкции.

- |  |   |  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|--|---|---|
| 1.) Плотно зафиксируйте пленку на поверхности. | ➡ | 2.) Начертите линию за контуром стола, так, чтобы при обрезке чернила не оставались на пленке. | ➡ | 3.) Используя канцелярский нож, аккуратно, по заранее отчерченному контуру, обрежьте излишки пленки. | ➡ | 4.) Обрезая пленку по заранее отчерченному контуру используйте линейку, во избежание неровностей. |
|--|---|--|---|--|---|---|

## Общие рекомендации по использованию пленки:

- Не рекомендуется использовать для очистки поверхности пленки абразивные средства (пемолукс, губки с абразивным покрытием и т.д.)
- При использовании пленки будьте особенно аккуратны с такими веществами, как чернила, лакокрасочные изделия, пищевые красители. (их невозможно удалить с поверхности пленки после засыхания)
- Использование нежелательно:
  - Под прямыми солнечными лучами.
  - В непосредственной близости к огню, раскаленным предметам. (утюг, сковорода и т.д.)
- Запрещается ставить на поверхность пленки раскаленную посуду и кухонную утварь. (после микроволновой печи, плиты, духовки и т.д.)
- При воздействии горячих/тяжелых предметов могут появиться следы по контуру.

