

	4	3	2	1		
F						F
E						E
D						D
C						C
B						B
A	<div>SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:</div> <div>ACABADO:</div> <div>REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS</div> <div>NO CAMBIE LA ESCALA</div> <div>REVISIÓN</div>					
	<div>TÍTULO:</div>					
	<div>N.º DE DIBUJO</div>					
	<div>Soporte motor</div>					A4
	<div>ESCALA:1:1</div> <div>HOJA 1 DE 1</div>					
	4	3	2	1		