


7 นิ้ว TFT LCD
RGB Interface

รู้จักกับ ATD-S3 Driver

บอร์ด ESP32-S3 ขับจอ 4.3/5/7 นิ้ว




อุปกรณ์ที่มีในชุด




ATD-S3 Driver



หน้าจอ 4.3/5/7 นิ้ว*



สายแพร์กซ์*




โมดูลต่อสายกซ์*




* = ตัวเลือกซื้อเพิ่ม

ส่วนประกอบ




จุดต่ออุปกรณ์ภายนอก



ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์




ใช้ฟรี !



VS Code + PlatformIO

- เขียนโค้ดด้วยภาษา C/C++ รูปแบบ Arduino
- มีไลบรารีพร้อมใช้
- มีตัวอย่างโค้ดให้
- เริ่มโปรเจกใหม่ด้วย Template ที่เตรียมให้ ไม่ต้องตั้งค่าใด ๆ



SquareLine Studio

- ลากวางปุ่ม ข้อความ และ Widget อื่น ๆ ได้เลย
- สิ่งที่เห็นในโปรแกรม เหมือนที่เห็นจริงใน ATD3.5-S3
- เริ่มโปรเจกใหม่ด้วย Template ที่เตรียมให้ ลดขั้นตอนตั้งค่า
- ใช้ฟรีได้ 10 หน้า 150 widget


การบังคับเข้าโหมดอัฟโหลด

1. กดปุ่ม BOOT ค้างไว้
2. กดปุ่ม RESET แล้วปล่อย
3. ปล่อยปุ่ม BOOT

*ทำเฉพาะอัฟโหลดครั้งแรกครั้งเดียว

ปุ่มบังคับเข้า
โหมดอัฟโหลด

ปุ่มรีเซ็ต



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม



www.ArtronShop.co.th



contact@atronshop.co.th



[@atronshop](https://line.me/tv/@atronshop)



ArtronShop

