

- PCB NOT WORKING
- पीसीबी काम नहीं कर रहा है

1

- Check the both connectors are connected or not
- जांच लें कि दोनों कनेक्टर जुड़े हुए हैं या नहीं।

2

- Check the batteries are OK or not
- जांच लें कि बैटरियां ठीक हैं या नहीं।

3

- Put new batteries and check the PCB
- नई बैटरियां डालें और पीसीबी की जांच करें।

4

- Once reset the PCB and test it again
- पीसीबी को रीसेट करने के बाद दोबारा जांच करें।

5

- If PCB still not working with these steps, contact with our support team
- यदि इन चरणों का पालन करने के बाद भी पीसीबी काम नहीं कर रहा है, तो हमारी सहायता टीम से संपर्क करें।



FOR MORE INFORMATION
WATCH VIDEO

support@ovloxindia.com

IVR Call Number For Sales & Support
(Ovlox India): +91 80486 20284

Support Ticket:

<https://crm.ovloxindia.com/forms/ticket>