

VDD_3V3

VDD_5V

VDD_3V3_ANALOG

PX4FLOW v2.0

PX4
autopilot

!RESET

BOOT0

5V TX RX CTS RTS G



PC4

PB0

NC

PA7

PWM

PB1

AN

PC5

BOOT1

RX

TX

5V

G

PA0

PC2

PE10

PD10

PC1

5V

H

L

G

5V

RX

TX

RTS

CTS

G