

INTRODUCTIE

Welkom bij Biostoom Beringen. Veiligheid heeft bij ons de allerhoogste prioriteit en om deze zoveel mogelijk te garanderen, vragen wij u om onderstaande regels en afspraken te respecteren zolang u op onze site te gast bent.

Lees dit document aandachtig door en vergewis u ervan dat u de instructies goed begrijpt. Ze zijn de basis voor een duurzame samenwerking.

Toegang site



- U mag enkel parkeren op de aangeduide parking
- Parkeren op de terreinen/ wegen is enkel toegelaten met een speciale toestemming.
- Uw voertuig mag nergens de operationele activiteiten hinderen.



- U dient zich steeds aan en af te melden bij de controlezaal op niveau 6 van het administratief gebouw bij het begin en einde van uw aanwezigheid op onze site.

Bij brand of ongeval



- Indien u een brand opmerkt of bij een ongeval drukt u de dichtstbijzijnde brandmelder in.
- U waarschuwt zoveel mogelijk mensen in de buurt.
- U mag zelf proberen blussen zonder risico's te nemen (geen verplichting).
- Bij het horen van het evacuatiesignaal (slow woop) neemt u de dichtstbijzijnde (nood-) uitgang en begeeft u zich naar de evacuatieplaats (parking voorzijde).
- Bel het noodnummer **112** – Bel de controlezaal +32 (0)11/520 819.
- Voor **EHBO** begeef u naar de controlezaal op niveau 6 administratief gebouw.

Algemene regels



- De site is rook-, drugs- en alcoholvrij zowel binnen als buiten.
 - Er is 1 rookplaats voorzien t.h.v. de parking aan het administratief gebouw.
- Helmdracht is verplicht in de fabrieksgebouwen én bij alle werken (binnen en buiten).
- Fluorescerende kledij verplicht bij werken buiten de gebouwen.
- Nemen van foto's van personen of installaties is verboden.
- Het gebruik van oortjes / muziek / radio is verboden.
- Max. snelheid op de site 20km/u.
- Het terrein en de gebouwen zijn voorzien van camerabewaking.
- U respecteert altijd de op dat moment van kracht zijnde maatregelen tegen besmettingen.

Voor uw en onze veiligheid

- Voor **ELKE** activiteit waarbij gebruik gemaakt wordt van materialen en/of gereedschappen moet u beschikken over een **WERKVERGUNNING**. Deze moet u aanvragen bij uw contactpersoon.
 - In deze vergunning moeten volgende zaken steeds beschreven worden:
 - Beschrijving van de werken
 - Beschrijving van de risico
 - Beschrijving van de beheersmaatregelen
- Voor **ELKE activiteit waarbij op één of andere manier hitte vrijkomt** moet u beschikken over een **VUURVERGUNNING**. Deze moet u aanvragen bij uw contactpersoon.
- Het is verboden om werken uit te voeren op installaties die onder energie staan.
 - Het energieloos stellen van een installatie wordt beschreven in de werkvergunning en mag enkel uitgevoerd worden door een Biostoom medewerker of gelijkgestelde derde.
 - In zeer uitzonderlijke gevallen is werken onder energie toegestaan mits een strikte procedure én een aparte werkvergunning.
- Voor activiteiten boven 2 meter voethoogte (ladder, stelling, ...) is altijd een werkvergunning nodig, ook voor inspecties zonder gereedschappen.
- Het gebruik van rollend materieel waaronder: heftruck, verreiker, hoogwerker,... is enkel toegelaten door personen met een geldig brevet.
- Het is niet toegelaten om zonder uitdrukkelijke toestemming de installaties en/of gereedschappen van Biostoom Beringen te gebruiken.
- Gevaarlijke producten (gassen, chemicaliën, zeer brandbare materialen,...) moeten altijd aangemeld worden bij het binnenkomen van de site.
- De werkplek moet te allen tijde ordelijk blijven, na de werken wordt alles terug opgeruimd en gereinigd.

Veiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen, ook die van u dus!