

光棱塔使用说明：

产品包含：usb 电源线一根，光棱塔一座，控制板一块

### 1. 拆封

拆封一定要**轻柔**，避免用力过度折断棱柱

### 2. 匹配

控制板芯片上/光棱塔底部标有产品型号，只有相同型号的控制板才可共同使用

### 3. 上电

供电方仅可使用 usb 电源线供电，控制板耐受电压为 0-5v，如低于 3.3v 可能无法启动，**超过 5v 会导致芯片烧毁!!!**

产品断电可直接插拔电源

### 4. 控制

连接好通信线和电源线后光棱塔启动，启动时会有启动程序（转一圈闪 3 下），随后关闭灯光进入程序：

- （1）灯光转圈，通过旋钮可调节转速
- （2）灯光呼吸，通过旋钮可调节呼吸速度
- （3）夜灯模式，通过旋钮可调节亮度
- （4）护眼模式（非 PWM/常亮）
- （5）关闭灯光

切换模式需将旋转/呼吸速度调至最大值后再按下按钮

芯片下方按键为复位按键，如需重新启动单击复位按键即可

### 5. 产品为低功耗设计，可长期不断电使用（**5v 电压供电!!! /建议使用电源线**）

### 6. 保修

本产品虽为私人定制性产品，但依然会为每一位客户提供最全面的保障  
除人为故意损坏(超压供电/有意破坏等等)/不可抗力因素损坏（地震，洪水，等自然灾害）外，将为客户提供一年的保修期，维修过程中换新/换件均不收费，一年的无限次保修服务（来回运费由用户承担）

### 7. 福利

持本盖章说明来定制私人产品满 300 可减免 30 元（不可叠加使用）。

-----毕圣-Bisaint（开源产品）