

Teensy Pin	Signal	Target	Color		Teensy Pin	Signal	Target	Color
GND	gnd	digital gnd	black		26	Vin	V Input	red
0	Touch0	Key 8	grey		25	AGND	gnd bus	black
1	Touch1	Key 7	green		24	3.3V	+ bus'	yellow
2	D2	up	blue		23			
3	D3	down	yellow		22			
4	D4	LED0	white		21	A7	volume	grey
5	D5	LED1	grey		20	A6	decay	white
6	n/a				19			
7	n/a				18			
8	D8	LED2	yellow		17	A3	Key 4	black
9					16	A2	Key 5	white
10					15	A1	Key 6	yellow
11					14			
12					13			
					38	A19	FB	grey
					37	A18	Pitch	white
29	T29	Key 2	red		36	A17	Head	yellow
30	T30	Key 1	blue		35	A16	Key3-	green
31					34	A15	Key3+	red
32					33	A14	LED3	black