

APP介绍

说明

1. 进入手机设置页面，打开WIFI，连接热点 “GD240 HD”
2. 打开遥控器（手机APP），如果遥控与飞机连接成功，飞机指示灯常亮。
3. 经过以上操作，就可以在APP中看到实时图像。
4. 打开摇杆，将油门摇杆打到左下角，方向摇杆打到右下角（此时动作需同时进行），风叶转动后就可以控制飞机起飞。





WIFI信号

电量

高度

状态



Height:0m Status:offline

摄像



拍照



摇杆




隐藏图标



重力感应




摄像头参数



相册

油门摇杆



一键起飞
一键降落



无头模式



一键返航



速度



方向摇杆



设置