


＝ ラズパイでMVNOの
SIMって使える
ものなの？




こうやってラズパイに
重ねて使います。

LTEモジュールをラズパイにつけて
MVNOのSIMでインターネットへ！

ラズパイ用LTEボードなら

LTEPi for D™

エルティーイーパイフォーディ



「何をする？」を
ブラウザでこんな風に
「見える化」します！

プログラミングがあ＝
私には無縁な
イナシかな



ラズパイ用に
クラウド用に

CANDY RED

キャンディーレッド

CANDY EGG

キャンディーエッグ


CANDY LINE

＝実際には、こんな
形でつながります！
＝



- ・ LTE回線なら屋外でもOK
- ・ 有線LANや無線LANの予備回線として使える！

インターネットへ (LTE)



ラズパイでセンサーの
値をみたり、クラウドへ
やりとりするのはコレ。


EnOcean[®](エンオーション)と
呼ばれる無線規格の
USBアダプターです。
ラズパイにとりつけます。

近距離無線通信
(EnOcean[®])



OPTeX社の
人感センサーです。
人が「いる」「いない」が
わかります。

スタイリッシュ
な見た目！



この赤い「ツール」で
「見える」ラズパイ
プログラミング！

CANDY RED



この青い画面で
「見える」クラウド
プログラミング！！

CANDY EGG



何とスマホや
タブレットから
グラフを見たり
操作したり
なんてことも！

企業や学校などで
こんな使い方に

- ・ 研究や開発などのプロトタイプ作成に
- ・ IoTプログラミング教育に
- ・ もちろん実用サービスにも！



LTEPi for D™

ハードウェア仕様

サイズ	85mm×56mm（突起物を除く）
電源・電圧	DC 5V
対応SIMサイズ	nano（ナノ）SIM
対応周波数	LTE:2100/800/1500MHz 3G:2100/800MHz
付属品	ラズパイ本体取り付け用スペーサーとビス アンテナセット（アンテナ2本、アンテナ接続用同軸ケーブル2本） LTEPi for D・ラズパイ間接続用USBケーブル（4.0A対応）

株式会社 CANDY LINE
キャンディーライン

メール
ウェブサイト
住所

info@candy-line.io
http://www.candy-line.io/
〒174-0052 東京都板橋区蓮沼町 34-1

お問い合わせは
こちら！