





## ----- SD<sup>3</sup>硬件使用须知 -----

焊接图





1. 确保已经正确安装 CH340 驱动程序
2. 点击软件下载按钮
3. 软件进入下载后按一下复位按钮，位于 USB 线左侧，如图



项目使用了 906832 字节，占用了 (86%) 程序存储空间。最大为 1044464 字节。  
全局变量使用了35600字节，(43%)的动态内存，余留46320字节局部变量。最大为81920字节。

```
esptool.py v2.8  
Serial port COM30  
Connecting.....
```

↑                  ↑  
下划线位置按下复位按钮      4个点出完后0.5秒松开

By Misaka