




固件升级方式

一、下载所需用到的软件

1、CH340 驱动程序

2、flash_download_tools

文件可在群文件找到，如图



二、安装 CH340 驱动

1、将设备插到电脑；


2、解压压缩包，双击“CH341SER.EXE”；

3、等待安装成功后退出。

三、程序下载

1、先准备好需要下载的.bin 文件


注：.bin 文件在程序文件夹内找后缀为 .ino.nodemcu.bin 的文件，如图






固件升级方式

2、打开 flash_download_tools 工具，选择 ESP8266 DownloadTool;



2、选择刚刚的.bin 文件, 选择正确的 COM 口, 点击 START(其他设置不相同处请更改);


注: SD*在点击 START 后需要按下数据线左侧的复位按钮大约 0.5S, 松开后进度条才会走。





----- 固件升级方式 -----

4、等待进度条走完，将设备**拔电重启**(进度条完成后最好等几秒);



完~

感谢 WH

By Misaka