






Formato A4
Imprimir a Escala 1:1 (100%)























| TABLA DE CALIBRACIÓN | | | | | | |
|----------------------|--------------|-------|--------------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Nombre Servo | Número Servo | Canal | Pulso mínimo | Pulso máximo | Angulo inicial (programa) | Ángulo inicial (físico) |
| 1R | 0 | 15 | | | 90 | 270 |
| 2R | 1 | 14 | | | 90 | 180 |
| 3R | 2 | 13 | | | 180 | 180 |
| 4R | 3 | 12 | | | 90 | 180 |
| 5R | 4 | 11 | | | 90 | 180 |
| 6R | 5 | 10 | | | 90 | 90 |
| 7R | 6 | 9 | | | 45 | 180 |
| 8R | 7 | 8 | | | 0 | 160 |
| 9R | 8 | 7 | | | 180 | 225 |
| 10W | 9 | 6 | | | 45 | 180 |
| 1L | 10 | 0 | | | 90 | 90 |
| 2L | 11 | 1 | | | 90 | 180 |
| 3L | 12 | 2 | | | 0 | 180 |
| 4L | 13 | 3 | | | 90 | 180 |
| 5L | 14 | 4 | | | 90 | 180 |
| 6L | 15 | 5 | | | 90 | 270 |
| 7L | 16 | 6 | | | 135 | 180 |
| 8L | 17 | 7 | | | 180 | 200 |
| 9L | 18 | 8 | | | 0 | 135 |
| 10N | 19 | 9 | | | 45 | 180 |

NOTA:

Para conocer las instrucciones detalladas, visite <https://yachaq-robot.org>