



Smart Coffee Maker

Login

Sign Up



Smart Coffee Maker



User Name



email@address.com





Sign Up



Smart Coffee Maker



User Name



email@address.com

Login



Carol
Não Conectado



Conectar Dispositivo





Carol
Conectado



Back



Stop

Next



Carol
Conectado



Escolha sua bebida



Expresso



Americano



Capuccino



Mocha



Latte



Chocolate



Carol
Conectado



Escolha a Torra do café



Leve



Média



Forte

Escolha a quantidade de
chocolate



Leve



Média



Forte



Carol
Conectado



Escolha a quantidade de água



Next



Carol
Conectado



Escolha a temperatura da água

50 °C
Baixa

70 °C
Moderada

90 °C
Alta

Ou

40 °C

90 °C



Carol
Conectado



Adicionais e preferências

Temperatura da xícara



Adicionais

Chantily

Canela
em pó

Pedaços
de
chocolate


Leite
em pó

Baunilha

Caramelo



Carol
Conectado



Back




Stop

Next



Carol
Conectado



Back



Stop

Next



Carol
Conectado




Escolha a quantidade de água



Next



Carol
Conectado



Back




Stop

Next



Carol
Conectado



Back



Stop

Next



Carol
Conectado




Escolha a quantidade de água



Next



Carol
Conectado



Back




Stop

Next



Carol
Conectado



Back



Stop

Next



Carol
Conectado



Escolha a quantidade de água



Next