



GE VERNOVA

TIMER

de temps de cycle

Pale : 1234
Moule : 02
Type : 47.3

 GE VERNOVA

Moyenne : 23:57:08
Meilleur : 22:00:01
Objectif : 24:00:00

Injection

12:34:56

Arrêter

Guide d'utilisation



Commencer et Arrêter le Timer

1. À partir de la page de départ, cliquer sur la boîte blanche en bas de l'écran et y entrer le numéro de pale



2. Appuyer sur Commencer pour débiter le Timer





3. Une fois la pale levée du moule, arrêter le Timer appuyant sur le bouton Arrêter



4. Afin de confirmer l'arrêt du Timer, entrer le mot de passe : 4321

Veillez entrer le mot de passe

Annuler Confirmer



Paramètres et fonctionnalités

Paramètres principaux

The screenshot displays the GE VernoVA Injection control interface. In the top left, it shows 'Pale: 1234', 'Moule: 02', and 'Type: 47.3'. The top right displays 'Moyenne: 23:57:08', 'Meilleur: 22:00:01', and 'Objectif: 24:00:00'. A large digital clock in the background shows '12:00:28'. A central 'Paramètres' (Parameters) menu is open, listing: 'Pale No' (1234), 'Type' (47.3), 'Moule' (02), 'Objectif' (24:00:00), and 'Temps actuel' (00:00:00). Below these are 'Paramètres avancés' (Advanced parameters), 'Annuler' (Cancel), and 'Sauvegarder' (Save). A red arrow with a gear icon and the number '1' points to the top right corner of the screen. Red boxes with numbers 2 through 7 highlight specific elements in the parameters menu: 2 on the 'Pale No' field, 3 on the 'Type' field, 4 on the 'Moule' field, 5 on the 'Objectif' field, 6 on the 'Temps actuel' field, and 7 on the 'Paramètres avancés' link. An 'Arrêter' (Stop) button is at the bottom center, and a four-way arrow icon is at the bottom right.

1. Paramètres : Permet d'ouvrir ou fermer l'onglet des paramètres
2. Numéro de pale : éditable
3. Type de pale : éditable
4. Type de moule : éditable
5. Objectif de temps de cycle : éditable
6. Temps actuel : Permet de modifier le temps affiché à l'écran. Permet d'afficher le temps d'une pale déjà commencée depuis un certain temps.
7. Paramètres avancés : Ouvre le menu de personnalisation des sous-étapes affichées à l'écran. (Voir page suivante)

Paramètres avancés

Paramètres avancés

Édition des étapes et objectifs de temps

	Début		:	00	:	00	
≡ Nettoyage / Gelcoat 1	1	:	00	:	00	2 er	
≡ Curing Gelcoat	2	:	30	:	00	Retirer	
≡ Layup	4	:	00	:	00	Retirer	
≡ Balsa & Foam / Layup	7	:	00	:	00	Retirer 3	
≡ Nets	9	:	00	:	00	Retirer	
4 → ≡ Injection	14	:	00	:	00	Retirer	
≡ Débag / Inspection	15	:	00	:	00	Retirer	
≡ Fermeture moule	19	:	00	:	00	Retirer	
≡ Ouverture moule	23	:	00	:	00	Retirer	
≡ Levée de pale	24	:	00	:	00	Retirer	

5 + Ajouter Mettre en ordre **6**

Note : Le temps de fin de la dernière étape est toujours le temps de l'objectif.

Annuler Sauvegarder

1. Nom de l'étape : éditable
2. Objectif de temps: éditable, temps lorsque l'étape doit être terminée
3. Bouton Retirer : Supprime l'étape au complet
4. Bouton de réarrangement : Cliquer et glisser pour interchanger manuellement les étapes
5. Bouton Ajouter : Crée une nouvelle étape à la fin des autres
6. Bouton Mettre en ordre : Ordonne les étapes en ordre croissant d'objectif de temps

Raccourcis de clavier

'F' : Mettre en plein écran / sortir du plein écran

'C' + 'L' + 'R' : Réinitialiser le temps moyen et le meilleur temps