



比例 0.210



EXPLODED DIAGRAM REF STATIC	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	PTH080400000015	connector (BOM#1)
2	PTH080400000073	5pin Female XLR (BOM#2)
3	PTH080400000074	5pin male XLR (BOM#3)
4	PTH021200004580	antenna (BOM#4)
5	PTH080500000013	connector (BOM#5)
6	PTH021000010979	fuse holder (BOM#6)
7	PTH080500000016	connector (BOM#7)
8	PTH080500000027	USB-C connector (BOM#8)
9	PTH070200011814	valve (BOM#9)
10	PTH010504000109	PSU board (BOM#10)
11	PTH010102013356	USB connection board (BOM#11)
12	PTH070200011905	base right mat (BOM#12)
13	PTH010102012834	USB press board (BOM#13)
14	PTH010102013322	base switch board bracket (BOM#14)
15	PTH070100004767	handle glove (BOM#15)
16	PTH030100004452	wireless PCB (BOM#16)
17	PTH030100004366	switch PCB (BOM#17)
18	PTH070200011904	base left mat (BOM#18)
19	PTH070200012029	display front cover gasket (BOM#19)
20	PTH010504000107	base front cover (BOM#20)
21	PTH010101012018	pan lock stopper (BOM#21)
22	PTH030100003997	display PCB (BOM#22)
23	PTH010102012463	display press board (BOM#23)
24	PTH070200000005	IP button cap (BOM#24)
25	PTH070100000091	display cover (BOM#25)
26	PTH070200012011	display board gasket (BOM#26)
27	PTH010101011471	battery press plate (BOM#27)
28	PTH021800000002	battery (BOM#28)
29	PTH010504000108	display front cover (BOM#29)
30	PTH070200012030	base gasket (BOM#30)
31	PTH010102012791	ethernet PCB bracket (BOM#31)
32	PTH030100000282	switch PCB (BOM#32)
33	PTH021000010969	fuse (BOM#33)
34	PTH040301010921	PSU (BOM#34)
35	PTH040301010916	PSU (BOM#35)
36	PTH010102013323	PSU press board 1 (BOM#36)
37	PTH010102013321	PSU press board 2 (BOM#37)
38	PTH010102013526	base fan bracket (BOM#38)
39	PTH210200014753	fan assembly (BOM#39)
40	PTH010504000184	quick lock IP cover (BOM#40)
41	PTH070200012010	gasket (BOM#41)
42	PTH120500000017	nut (BOM#42)
43	PTH010102015488	base board (BOM#43)
44	PTH070200000054	machine foot (BOM#44)
45	PTH010405010198	Omega Bracket CD-D24-140D-2 VERSION 4 (BOM#45)
46	PTH010504000197	arm cover (BOM#46)
47	PTH070100004678	arm gasket (BOM#47)
48	PTH030100000098	magnetic sensor (BOM#48)
49	PTH010102012237	tilt stopper board (BOM#49)
50	PTH090200004265	belt (BOM#50)
51	PTH010203005288	gear (BOM#51)
52	PTH010101012298	tilt bearing press board (BOM#52)
53	PTH210200013592	tilt bushing (BOM#53)
54	PTH070200011830	silicone ring (BOM#54)
55	PTH010102013768	tilt lock mat (BOM#55)
56	PTH120105000006	screw (BOM#56)
57	PTH010203004541	screw press board (BOM#57)
58	PTH010101012021	tilt pulley bracket (BOM#58)
59	PTH210200013764	tilt belt press wheel (BOM#59)
60	PTH210200013805	tilt driving wheel (BOM#60)
61	PTH030100000089	optocoupler PCB (BOM#61)

62	PTH010203005147	optocoupler bracket (BOM#62)
63	PTH010102013324	tilt motor bracket (BOM#63)
64	PTH210200013832	tilt motor (BOM#64)
65	PTH010504000198	arm bracket (BOM#65)
66	PTH010102013753	pan lock mat (BOM#66)
67	PTH070200000067	PVC cover (BOM#67)
68	PTH010101012416	pan lock pick (BOM#68)
69	PTH010201010414	pick fixing 2 (BOM#69)
70	PTH070100004692	base wire cover (BOM#70)
71	PTH010102014703	wire barrier (BOM#71)
72	PTH010201010457	bearing fasten part (BOM#72)
73	PTH070200011756	silicone ring (BOM#73)
74	PTH010203005712	pan support (BOM#74)
75	PTH110100004367	bearing (BOM#75)
76	PTH010203005704	bearing cover (BOM#76)
77	PTH010203005705	pan bushing (BOM#77)
78	PTH070200011765	silicone ring (BOM#78)
79	PTH210200013593	arm bracket bushing assembly (BOM#79)
80	PTH070200011829	silicone ring (BOM#80)
81	PTH010203005703	gear (BOM#81)
82	PTH090200004242	belt (BOM#82)
83	PTH010101011823	pan pulley bracket (BOM#83)
84	PTH210200013765	pan belt press wheel assembly (BOM#84)
85	PTH010102014701	pan positioning pad (BOM#85)
86	PTH010203005702	pan axis (BOM#86)
87	PTH010102014297	pan positioning board (BOM#87)
88	PTH010101012019	tilt lock fix board (BOM#88)
89	PTH010101011847	tilt lock pick (BOM#89)
90	PTH010201010380	pick fixing piece 1 (BOM#90)
91	PTH010101012399	tilt lock (BOM#91)
92	PTH151000004310	silicone pad (BOM#92)
93	PTH010203006441	tilt axis 1 (BOM#93)
94	PTH030100000099	magnetic sensor HE-10 (BOM#94)
95	PTH010101012401	pan magnetic sensor bracket (BOM#95)
96	PTH010101012415	pan bracket (BOM#96)
97	PTH010201010413	pan stopper (BOM#97)
98	PTH010203006442	tilt axis 2 (BOM#98)
99	PTH210200013838	fan assembly (BOM#99)
100	PTH010101012319	fan bracket (BOM#100)
101	PTH070100004677	gasket (BOM#101)
102	PTH010101012398	arm cover board (BOM#102)
103	PTH010101012297	tilt wiring bracket (BOM#103)
104	PTH070100004788	arm wiring cover (BOM#104)
105	PTH030100004518	pan/tilt PCB (BOM#105)
106	PTH210200013831	pan motor (BOM#106)
107	PTH210200014410	pan/tilt driving wheel (BOM#107)
108	PTH010101012393	pan motor bracket (BOM#108)
109	PTH010101012396	glass holder (BOM#109)
110	PTH070100004673	glass gasket (BOM#110)
111	PTH050101004284	glass (BOM#111)
112	PTH010504000407	head front cover (BOM#112)
113	PTH210200013836	defrost fan (BOM#113)
114	PTH070100011585	LED shield (BOM#114)
115	PTH030100003437	switch PCB (BOM#115)
116	PTH010101012394	fan bracket (BOM#116)
117	PTH210200013837	defrost fan (BOM#117)
118	PTH070100004686	head back cover (BOM#118)
118	PTH120101000196	Head back cover screw M3*8 stainless steel hexagon socket head cap screw black spray-paint #316
119	PTH070100004689	ring lens top cover (BOM#119)
120	PTH050102011677	lens cluster (BOM#120)
121	PTH070100004690	ring lens bottom cover (BOM#121)
122	PTH010201000094	focus press ring 2 (BOM#122)
123	PTH070200000061	rubber ring (BOM#123)
124	PTH010101012769	focus bracket (BOM#124)

125	PTH010203004244	focus flange (BOM#125)
126	PTH010203004634	slider cover (BOM#126)
127	PTH070100004814	lens top cover (BOM#127)
128	PTH050102011676	lens cluster (BOM#128)
129	PTH070100004687	lens bottom cover (BOM#129)
130	PTH010203005674	slider fix block (BOM#130)
131	PTH010203005110	slider fix block (BOM#131)
132	PTH010203005854	slider fix block (BOM#132)
133	PTH010102002227	slider (BOM#133)
134	PTH010203000730	slider (BOM#134)
135	PTH010101012400	light shield (BOM#135)
136	PTH010302003783	standoff (BOM#136)
137	PTH210200012791	light guide (BOM#137)
138	PTH010101012599	motor barrier (BOM#138)
139	PTH210200013834	zoom motor (BOM#139)
140	PTH010301003787	standoff (BOM#140)
141	PTH070200000004	slider (BOM#141)
142	PTH010203005973	slider cover (BOM#142)
143	PTH030100004479	LED PCB (BOM#143)
144	PTH030100004480	LED PCB (BOM#144)
145	PTH010201010190	slider cover (BOM#145)
146	PTH070200011756	silicone ring (BOM#146)
147	PTH010201010518	screw cover (BOM#147)
148	PTH070100004674	head gasket (BOM#148)
149	PTH010203004995	slider (BOM#149)
150	PTH010503010830	heat sink (BOM#150)
151	PTH070200011753	silicone ring (BOM#151)
152	PTH010201010489	slider holder (BOM#152)
153	PTH010203005673	rotary screw mat cover (BOM#153)
154	PTH070200011767	silicone ring (BOM#154)
155	PTH070100004500	wiring cover (BOM#155)
156	PTH010102014705	focus motor bracket (BOM#156)
157	PTH210200013835	zoom motor (BOM#157)
158	PTH070100004676	motor cover gasket (BOM#158)
159	PTH010201010455	motor cover (BOM#159)
160	PTH010201010454	slider cover (BOM#160)
161	PTH010101012395	fan bracket (BOM#161)
162	PTH210200013833	fan assembly (BOM#162)
163	PTH010102000409	DMX PCB mat (BOM#163)
164	PTH120305010764	circlip (BOM#164)
165	PTH010102016624	bearing press chip (BOM#165)
166	PTH070200011755	silicone ring (BOM#166)
167	PTH010203005700	gasket (BOM#167)
168	PTH120305010763	barrier ring (BOM#168)
169	PTH070200011833	silicone ring (BOM#169)
170	PTH010203000731	slider (BOM#170)
171	PTH030100004515	LED ring PCB (BOM#171)
172	PTH070100011586	LED ring bracket (BOM#172)
173	PTH010102017461	display mat board (BOM#173)
174	PTH030100004224	DMX PCB (BOM#174)
175	PTH021300005381	filter (BOM#175)