




















PTH210200015617
Tilt Lock Assembly Kit
including BOM# 58,60,61
























EXPLODED DIAGRAM REF STATIC	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	PTH070100011529	base front cover PRO-350S-C01 (BOM#1)
2	PTH010101012870	PSU board PRO-350S-A01-01 (BOM#2)
3	PTH030100004128	DMX PCB DMX012 (BOM#3)
4	PTH021000000012	fuse 5A ϕ 5*20 250V (BOM#4)
5	PTH021000000005	fuse holder FH1-B-MW (BOM#5)
6	PTH080500000031	connector SAC3PX (BOM#6)
7	PTH010101012978	PSU socket board A01-07 (BOM#7)
8	PTH010504000256	base D01 (BOM#8)
9	PTH040301010950	PSU HR32-UP400D+4032 (BOM#9)
10	PTH010102017243	blocker PRO-210S-A01-01 (BOM#10)
11	PTH010203006031	bearing cover B01 (BOM#11)
12	PTH010101013359	pan lock A01-09 (BOM#12)
13	PTH110100000016	bearing 6908ZZ (BOM#13)
14	PTH010203006394	gear DL-384-11 (BOM#14)
15	PTH010203004552	Magnet Pan Magnetic Sensor Standoff-300S-B11 (BOM#15)
16	PTH010102001369	pan positioning pad IP-2W-A01-14 (BOM#16)
17	PTH010102016403	pan positioning board PRO-350S-A02-16 (BOM#17)
18	PTH010203005879	pan axis BZ01 (BOM#18)
19	PTH070100004856	handle PRO-350S-C03 (BOM#19)
20	PTH010101012826	dust filter press board A01-12 (BOM#20)
21	PTH010101012872	blocker PRO-350S-A01-03 (BOM#21)
22	PTH150800000039	dust filter 78*65*3mm (BOM#22)
23	PTH210200014083	fan assembly (BOM#23)
24	PTH010102015824	fan bracket PRO-350S-A01-04 (BOM#24)
25	PTH030100004464	display PCB MH363 1ESPOT(BOM#25)
26	PTH070100000381	display pcb cover CD-C39*32*2.5 (BOM#26)
27	PTH210200014306	USB assembly PRO-350SZ LED Moving Spot (BOM#27)
28	PTH010101012871	display PCB bracket PRO-350S-A01-02 (BOM#28)
29	PTH010201010465	bearing fasten part MIP-1950W-B02 (BOM#29)
30	PTH010102015000	pan bearing press board A01-06 (BOM#30)
31	PTH010102015162	wire barrier A01-10 (BOM#31)
32	PTH010203004662	base wire cover MIP-1950W-B03 (BOM#32)
33	PTH120500000009	Omega Bracket Quick Lock Cover 41.3*23*11.6 (BOM#33)
34	PTH120500000015	nut M20 (BOM#34)
35	PTH010101012702	base board A01-08 (BOM#35)
36	PTH010405010198	Omega hanging bracket 2 spring washers+1pcs 0.3mm+1pcs 0.4mm removeable washer
36	PTH070200000054	machine foot CD-JD30-21 (BOM#36)
37	PTH010405010181	Omega hanging bracket V3, Taller Bracket CD-D14 140D (BOM#37) (replaced by PTH010405010198)
38	PTH070100011530	arm cover PRO-350S-C02 (BOM#38)
39	PTH070100011514	wiring cover M-480W-C06 (BOM#39)
40	PTH010101012879	wiring board PRO-350S-A02-08 (BOM#40)
41	PTH010203006272	tilt axis 2 PRO-350S-B01 (BOM#41)
42	PTH110100000016	bearing 6908ZZ (BOM#42)
43	PTH010504000277	arm bracket PRO-350S-D02 (BOM#43)
44	PTH210200014085	pan/tilt motor (BOM#44)
45	PTH010101012885	pan motor bracket PRO-350S-A02-05 (BOM#45)
46	PTH010102013842	motor bracket accessory board ROIP-140-A02-08 (BOM#46)
47	PTH010101012878	pan optocoupler mat board PRO-350S-A02-09 (BOM#47)
48	PTH030100000089	optocoupler PCB GD005 (BOM#48)
49	PTH210200000423	gear DL-315-09-02 (BOM#49)
50	PTH090200004278	belt 3M-393-10mm (BOM#50)
51	PTH210200013597	tilt belt pressing wheel ROIP-140 LED BEAM (BOM#51)
52	PTH010101012884	arm cover board PRO-350S-A02-06 (BOM#52)
53	PTH010102015257	pan magnetic sensor bracket A02-02 (BOM#53)
54	PTH010101012883	pan bracket PRO-350S-A02-03 (BOM#54)
55	PTH030100000098	magnetic sensor HE-10 (BOM#55)

56	PTH010102016361	stopper board PRO-350S-A02-14 (BOM#56)
57	PTH010201000086	pan stopper LS-350-B10 (BOM#57)
58	PTH010101012880	tilt lock fix board PRO-350S-A02-04 (BOM#58)
59	PTH010102012233	shrapnel (BOM#59)
60	PTH070200000067	PVC cover 14*8 (BOM#60)
61	PTH010101012881	tilt lock pick PRO-350S-A02-07 (BOM#61)
62	PTH010203006814	pick fixing PRO-350S-B07 (BOM#62)
63	PTH010102016362	wire barrier PRO-350S-A02-15 (BOM#63)
64	PTH010102015953	tilt stopper board PRO-350S-A02-11 (BOM#64)
65	PTH030100004402	magnetic sensor HE-30 (BOM#65)
66	PTH110100000010	bearing 6906ZZ (BOM#66)
67	PTH010102016281	tilt bushing cover board PRO-350S-A02-12 (BOM#67)
68	PTH090200004273	belt 3M-552-10mm (BOM#68)
69	PTH010203006393	gear DL-378-07 (BOM#69)
70	PTH010102016183	tilt positioning chip PRO-350S-A02-13 (BOM#70)
71	PTH010203005315	optocoupler bracket ROIP-140-B01 (BOM#71)
72	PTH010102015835	tilt motor bracket PRO-350S-A02-10 (BOM#72)
73	PTH120105000006	screw M5*6 (BOM#73)
74	PTH010101012882	pan lock pick PRO-350S-A02-01 (BOM#74)
75	PTH010203004547	Pick Fixing Piece #2 (BOM#75)
76	PTH070100011532	lens cover PRO-350S-C05 (BOM#76)
77	PTH050101004315	objective lens SD01-DF5501 (BOM#77)
78	PTH010101000168	lens press ring X-300S-A03-13 (BOM#78)
79	PTH010101012919	lens bracket PRO-350S-A03-08 (BOM#79)
80	PTH010504000041	quick lock buckle LS-350-B32 (BOM#80)
81	PTH210200014174	head cover (BOM#81)
82	PTH010101012084	tilt lock ROIP-140-A02-12 (BOM#82)
83	PTH010504000278	right arm yoke PRO-350S-D01 (BOM#83)
84	PTH010101012924	light shield PRO-350S-A03-11 (BOM#84)
85	PTH010504000297	left arm yoke PRO-350S-D03 (BOM#85)
86	PTH210104011004	prism assembly, including prism lens (BOM#86)
87	PTH090100000022	belt 90MXL-4mm (BOM#87)
88	PTH010203000791	gear DL-218-01 (BOM#88)
89	PTH010302000067	standoff H6*24 (BOM#89)
90	PTH010101012905	prism bracket PRO-350S-A03-06 (BOM#90)
91	PTH040100000024	motor 16HY018-18H (BOM#91)
92	PTH040100000016	motor 16HY018-30 (BOM#92)
93	PTH150500000002	wiring rubber ring $\phi 8 * \phi 18$ (BOM#93)
94	PTH030100004401	motor PCB MH369 (BOM#94)
95	PTH030100000098	magnetic sensor HE-10 (BOM#95)
96	PTH010101012918	focus holder PRO-350S-A03-07 (BOM#96)
97	PTH210200014175	focus slider assembly (BOM#97)
98	PTH010102001769	belt pressing chip PRO-200S-A03-11 (BOM#98)
99	PTH090200000078	belt 3M-150-5mm (BOM#99)
100	PTH010203000853	Gear DL-315-01 (BOM#100)
101	PTH010101012911	motor bracket 2 PRO-350S-A03-09 (BOM#101)
102	PTH040100003780	motor 42SHD0003A-20 (BOM#102)
103	PTH010203006490	slider cover PRO-350S-B05 (BOM#103)
104	PTH010203006489	slider cover assembly PRO-350S-B06 (BOM#104)
105	PTH010203006271	slider PRO-350S-B02 (BOM#105)
106	PTH050101004314	focus SD01-DF5502 (BOM#106)
107	PTH010101012910	focus lens bracket PRO-350S-A03-10 (BOM#107)
108	PTH210200014179	color wheel assembly, including color filters (BOM#108)
109	PTH210200014177	static gobo wheel assembly, including gobos (BOM#109)
110	PTH210200014178	rotating gobo wheel assembly, including gobos. (BOM#110)
111	PTH090200004238	belt 3M-216-3mm (BOM#111)
112	PTH010203005148	gear DL-316-03 (BOM#112)
113	PTH210200014300	fan assembly (BOM#113)
114	PTH010406010729	iris $\phi 33$ (BOM#114)

115	PTH010203001110	standoff MK2XP-B07 (BOM#115)
116	PTH120301000002	spring 4*20*0.4 (BOM#116)
117	PTH070100000365	flange 1200-C03-02 (BOM#117)
118	PTH010101012906	iris mat board PRO-350S-A03-05 (BOM#118)
119	PTH010102017067	motor bracket PRO-350S-A03-14 (BOM#119)
120	PTH030100000098	magnetic sensor HE-10 (BOM#120)
121	PTH010501004236	connecting post CD-AL27-18 (BOM#121)
122	PTH030100004106	motor PCB MH259 (BOM#122)
123	PTH010101012907	gobo motor bracket PRO-350S-A03-03 (BOM#123)
124	PTH010202000008	gear CL-5008-01 (BOM#124)
125	PTH210200014329	gobo motor assembly (BOM#125)
126	PTH210200014328	iris motor (BOM#126)
127	PTH040100003784	motor 42SHD0603A-15 (BOM#127)
128	PTH040100003765	motor E42D-03-1224 (BOM#128)
129	PTH060400000049	LED module SD03-1940SS-CD200 (BOM#129)
130	PTH030100004400	LED driver PCB LJB120 (BOM#130)
131	PTH070200011877	wire cover φ10 (BOM#131)
132	PTH010101013255	heat sink board PRO-350S-A03-15 (BOM#132)
133	PTH010502003978	heat sink CD-Z64 (BOM#133)
134	PTH010101001610	safety cable hook LS-440-A03-29 (BOM#134)
135	PTH010504000041	quick lock buckle LS-350-B32 (BOM#135)
136	PTH010101012909	fan bracket PRO-350S-A03-01 (BOM#136)
137	PTH210200014086	fan assembly (BOM#137)
138	PTH150600000007	fan vent 12*12 (BOM#138)
139	PTH050501000010	lens 50*12 (BOM#139)
140	PTH010401000029	prism assembly, no prism lens LJ-31-00 (BOM#140)
141	PTH010403004010	gobo wheel, no gobos CD-L23-00 (BOM#141)
142	PTH050401004149	metal gobo J050401004149 (BOM#142)
143	PTH050401004150	metal gobo J050401004150 (BOM#143)
144	PTH050401004151	metal gobo J050401004151 (BOM#144)
145	PTH050401004152	metal gobo J050401004152 (BOM#145)
146	PTH050401004153	metal gobo J050401004153 (BOM#146)
147	PTH050401004154	metal gobo J050401004154 (BOM#147)
148	PTH050401004155	metal gobo J050401004155 (BOM#148)
149	PTH050401004164	metal gobo J050401004164 (BOM#149)
150	PTH050304000021	color filter 43*21.5*33H R63 1.1mm (BOM#150)
151	PTH050304000023	color filter 43*21.5*33H R63 1.1mm (BOM#151)
152	PTH050304000017	color filter 43*21.5*33H R63 1.1mm (BOM#152)
153	PTH050304000016	color filter 43*21.5*33H R63 1.1mm (BOM#153)
154	PTH0503040000371	color filter 43*21.5*33H R63 1.1mm (BOM#154)
155	PTH050304000020	color filter 43*21.5*33H R63 1.1mm (BOM#155)
156	PTH0503040000407	color filter 43*21.5*33H R63 1.1mm (BOM#156)
157	PTH0503040000374	color filter 43*21.5*33H R63 1.1mm (BOM#157)
158	PTH010101012912	color wheel, no colors SPP-48 (BOM#158)
159	PTH010203006510	flange PRO-350SZ-B04 (BOM#159)
160	PTH050401004181	metal gobo J050401004181 (BOM#160)
161	PTH050401004182	metal gobo J050401004182 (BOM#161)
162	PTH050401004183	metal gobo J050401004183 (BOM#162)
163	PTH050401004184	metal gobo J050401004184 (BOM#163)
164	PTH050401004185	metal gobo J050401004185 (BOM#164)
165	PTH050401004186	metal gobo J050401004186 (BOM#165)
166	PTH050401004187	metal gobo J050401004187 (BOM#166)
167	PTH050401004188	metal gobo J050401004188 (BOM#167)
168	PTH010101012914	static gobo wheel, no gobos GDTAP-18 (BOM#168)
169	PTH010203006300	flange PRO-350S-B04 (BOM#169)
	PTH010403004033	gobo holder 1 (with magnet) CD-L23-01
	PTH010403004034	gobo holder 2 CD-L23-02