


12V电源输入



5V稳压电路


串口3模块接口




串口2模块接口




串口4模块接口




串口5模块接口




舵机1~8接口




舵机9~16接口




3.3V单片机供电





3.3V外部模块供电





串口1TTL转232




OLED12864-SPI接口



按键




晶振电路



BOOT选择电路




SWD调试电路




串口下载电路




复位电路




单片机电源指示灯



电源滤波电路



稳压二极管保护电路



Title		
Size	Number	Revision
A2		
Date	2023/5/13	Sheet 4/4
File	E:\DataFile\Driver\SchDoc	Drawn By:

Board Stack Report