

门锁 IO 连接对照表

模块名	模块接口	MCU 接口
ID1016C 指纹模块	UART_RX	IO13
	UART_TX	IO12
	VIN	3.3V
	IRQ/WAKEUP	IO4
M2940B-HA 读卡器	RXD	TXD
	TXD	RXD
	IO2	IO4
MG995 舵机	PWM	IO15
设置开关	S	IO5
OLED	D0	IO14
	D1	IO2
	RES	IO16