


センサーの出力(24V)を接続



RS-02の
Rコマンド
で
値の読み取り