

<b>Сборка\Настройка велосипеда</b>	Сборка велосипеда из коробки
	Замена\установка аксессуаров
	Полная настройка велосипеда
<b>Экспресс техобслуживание велосипеда</b>	Диагностика\подбор запчастей, комплектующих
	Замена запчастей комплектующих
	Полная настройка велосипеда
<b>Базовое техобслуживание велосипеда</b>	Диагностика\подбор запчастей, комплектующих
	Замена запчастей комплектующих
	Чистка\смазка трансмиссии по технологии
	Полная настройка велосипеда
<b>Основное техобслуживание велосипеда</b>	Диагностика\подбор запчастей, комплектующих
	Замена запчастей комплектующих
	Чистка\смазка трансмиссии по технологии
	Перебор 4-х основных узлов (две втулки колёс, каретка, рулевая колонка)+ протяжка спиц
	Полная настройка велосипеда
<b>Полное техобслуживание велосипеда</b>	Диагностика\подбор запчастей, комплектующих
	Замена запчастей комплектующих
	Чистка\смазка трансмиссии по технологии
	Перебор 4-х основных узлов (две втулки колёс, каретка, рулевая колонка)+ протяжка спиц
	Базовое техобслуживание вилки-(чистка, замена масла)
	Прокачка гидрролиний
<b>Отдельные работы и услуги</b>	
Диагностика	Проверка деаформаций, поломок, нареканий техники, заполнение диагностической карты.
Замена\подбор	Вилки
Полное ТО воздушно-масляной вилки велосипеда	Техобслуживание вилки с заменой ремкомплекта (ремкомплект в стоимость не входит)
Базовое ТО воздушно масляной вилки велосипеда	Техобслуживание вилки без замены ремкомплекта
Полное ТО пружинной вилки велосипеда	Техобслуживание вилки с заменой ремкомплекта (ремкомплект в стоимость не входит)
Базовое ТО пружинной вилки велосипеда	Техобслуживание вилки без замены ремкомплекта
<b>Группа рамы</b>	
Замена\подбор	Рамы
Замена\подбор	Сиденья
Замена\подбор	Подсидельного штока
Замена\подбор	Комплектующих рамы
Замена\подбор	Маятника и комплектующих
<b>Группа рулевая</b>	
Замена\подбор	Руля
Замена\подбор	Выноса
Замена\подбор	Комплектующих рулевой колонки
Замена\подбор	Рулевых приборов
Замена\подбор	Якоря вилки
<b>Группа трансмиссионная</b>	
Замена\подбор	Цепи
Замена\подбор	Успокоителя цепи

Замена\подбор	Натяжителя цепи
Замена\подбор	Замка цепи
Замена\подбор	Кассеты, трещётки, звёзд
Замена\подбор	Системы шатунов, звёзд
Замена\подбор	Каретки
Замена\подбор	Педалей
<b>Группа систем переключения</b>	
Замена\подбор	Троса переднего/заднего переключения
Замена\подбор	Шубы передней скоростной линии
Замена\подбор	Шубы задней скоростной линии
Замена\подбор	Манетки переднего/заднего переключения
Замена\подбор	Переднего переключателя
Замена\подбор	Заднего переключателя
Замена\подбор	Роликов переключателя
<b>Группа тормозных систем</b>	
Полное ТО гидравлического тормоза	Перебор суппорта, ручки, замена\подгон комплектующих, прокачивание гидролинии
Базовое ТО гидравлического тормоза	Перебор одного из основных механизмов суппорта или ручки, прокачивание гидролинии
Прокачка гидролинии тормоза	
Замена\подбор	Передней гидролинии тормоза
Замена\подбор	Задней гидролинии тормоза
Замена\подбор	Ручки переднего/заднего механического тормоза
Замена\подбор	Ручки переднего/заднего гидравлического тормоза
Замена\подбор	Рычагов переднего/заднего ободного тормоза
Замена\подбор	Суппорта переднего/заднего тормоза механического
Замена\подбор	Суппорта переднего/заднего тормоза гидравлического
Замена\подбор	Шубы передней/задней тормозной линии
Замена\подбор	Троса переднего/заднего тормоза
Замена\подбор	Передних/задних тормозных колодок
<b>Группа колёсная</b>	
Замена\подбор	Оси и комплектующих втулки переднего/заднего колеса
Замена\подбор	Камеры переднего/заднего колеса
Замена\подбор	Покрышки переднего/заднего колеса
Замена\подбор	Бескамерной покрышки переднего/заднего колеса
Замена\подбор	Ободной ленты переднего/заднего колеса
Замена\подбор	Обода переднего/заднего колеса
Замена\подбор	Спиц переднего/заднего колеса
Замена\подбор	Ниппеля спиц
Замена\подбор	Втулки переднего/заднего колеса
Замена\подбор	Планетарной втулки
<b>Группа амортизаторов</b>	
Полное ТО воздушно-масляного амортизатора велосипеда	Техобслуживание амортизатора с заменой ремкомплекта (ремкомплект в стоимость не входит)
Базовое ТО воздушно-масляного амортизатора велосипеда	Техобслуживание вилки без замены ремкомплекта
Замена\подбор	Ремкомплекта и комплектующих воздушно масляной вилки
Замена\подбор	Ремкомплекта и комплектующих пружинно-масляной вилки

Замена\подбор	Ремкомплекта и комплектующих пружинной вилки
Замена\подбор	Амортизатора
Замена\подбор	Ремкомплекта и комплектующих воздушно масляного амортизатора
Замена\подбор	Ремкомплекта и комплектующих пружинно-масляного амортизатора
Замена\подбор	Ремкомплекта и комплектующих пружинного амортизатора
<b>Группа аксессуаров и комплектующих</b>	
Замена\подбор	Грипс руля
Замена\подбор	Крыльев быстросъёмных
Замена\подбор	Крыльев полноразмерных
Замена\подбор	Сигнала звонка
Замена\подбор	Световых приборов
Замена\подбор	Велокомпьютера
Замена\подбор	GPS маяка
Замена\подбор	Флягодержателя
Замена\подбор	Багажника
Замена\подбор	Фонаря/светоотражателя
Замена\подбор	Защиты переключателя
Замена\подбор	Сумки
Замена\подбор	Детского кресла
Перебор и обслуживание	Шарнира маятника
Перебор и обслуживание	Комплектующих рулевой колонки
Перебор и обслуживание	Цепи
Перебор и обслуживание	Успокоителя цепи
Перебор и обслуживание	Натяжителя цепи
Перебор и обслуживание	Кассеты, трещётки, звёзд
Перебор и обслуживание	Системы шатунов, звёзд
Перебор и обслуживание	Каретки
Перебор и обслуживание	Педалей
Перебор и обслуживание	Шубы передней/задней скоростной линии
Перебор и обслуживание	Манетки переднего/заднего переключения
Перебор и обслуживание	Переднего/заднего переключателя
Перебор и обслуживание	Роликов переключателя
Перебор и обслуживание	Ручки переднего/заднего гидравлического тормоза
Перебор и обслуживание	Рычагов переднего/заднего ободного тормоза
Перебор и обслуживание	Суппорта переднего/заднего тормоза механического
Перебор и обслуживание	Суппорта переднего/заднего тормоза гидравлического
Перебор и обслуживание	Шубы передней/задней тормозной линии
Перебор и обслуживание	Передних тормозных/задних колодок
Перебор и обслуживание	Оси и комплектующих втулки переднего/заднего колеса
Перебор и обслуживание	Барабана и комплектующих заднего колеса
Перебор и обслуживание	Бескамерной покрышки переднего/заднего колеса
Перебор и обслуживание	Втулки переднего/заднего колеса
<b>Настройка</b>	
Настройка	Градусов выноса
Настройка	Градусов руля
Настройка	Градусов рулевых приборов

Настройка	Градусов седла
Настройка	Передней/задней линии переключения
Настройка	Передней/задней тормозной линии
Настройка	Вилки под клиента
Настройка	Амортизатора под клиента
<b>Вспомогательные работы</b>	
Нарезка резьбы	Узлов рамы
Нарезка резьбы	Кареточного узла
Прокачка	Переднего/заднего гидравлического тормоза
Прокаливание	Колодок переднего/заднего тормоза
Центрование	Петуха, крепления заднего переключателя
Укорачивание, торцевание	Штока вилки
Укорачивание	Цепи
Правка	Биений колеса до 2 мм
Правка	Биений колеса до 5 мм
Протяжка	Колеса