



Nº	Código	Descrição	Nº	Código	Descrição	Nº	Código	Descrição
101	C039	Parafuso da Tampa	206	A059	Anel da Haste 4	413	C030	Trava da Porta
102	F008	Tampa	207	G016	Mola da Haste	414	G009	Mola da Trava
103	A017	Tampinha de Borracha	208	A010	Anel Pino da Haste 5	415	F010	Porta do Mancal
104	G069	Parafuso tras tampa	209	G055	Pino Maciço Haste	416	A079	Arruela de Borracha
105	C014	Protetor Lat. Tampa	210	A075	Corpo Inf da Haste	417	G041	Pino Elástico Trava
106	A098	Junta da Tampa	211	G046	Pino Fixacao	418	G004	Mola do engate/freio
107	D001	Amort. Int da Tampa	212	A074	Chapéu da Haste	419	C047	Engate/freio Pregos
108	C031	Mola da Válvula	213	A011	Anel da Haste 6	420	G045	Pino do engate/freio
109	A094	Anel Interno da Válvula	214	A052	Anel da Haste 7	421	A088	Capa Plástica
110	C053	Arruela da Válvula	215	G063	Pino Elástico A	422	A042	Rebite da Capa
111	D007	Válvula	216	C032	Lingueta do Gatilho	423	E002	Automático
112	A004	Anel Externo Válvula	217	C025	Gatilho	424	C091	Mola do Automático
113	A001	Anel do Pistão	218	G038	Pino Elástico B	425	C083	Guia do Automático
114	C099	Conj Pistão e Martelo	219	G007	Pino Elástico C	426	D006	Magazine
114a	C098	Martelo C2970	301	E001	Corpo do Pregador	427	B028	Regulador Magazine
114b	B041	Pistão C29/70	302	A032	Anel da Tampa Traseira	428	A057	Gaxeta do Magazine
115	A108	Selo do Cilindro	303	C074	Tampa Traseira	429	A031	Tampa da Mola
116	E007	Cilindro	304	G100	Tampão Pino Traseiro	430	C090	Placa de Borracha
117	A093	Anel Superior Cilindro	305	C026	Pino do Engate 3/8	431	B008	Disco de Alimentação
118	B025	Espaçador do Cilindro	401	A008	Anel do Mancal A (gr)	432	G076	Espaçador do disco
119	A045	Anel do Espaçador	402	A018	Anel do Mancal B (peq)	433	C078	Mola do Magazine
120	A002	Anel Inferior Cilindro	403	F004	Mancal (Bico)	434	B035	Tampa do Magazine
121	D005	Paracheque Superior	404	C050	Parafuso do Mancal	435	G044	Pino da Garra
122	D004	Paracheque Inferior	405	A055	Anel Pistão Mancal A	436	C006	Garra Alimentadora
123	A068	Batente Pino Porta	406	C028	Pistão do Mancal	437	G029	Mola da Garra
124	G033	Pino da Porta	407	A048	Anel Pistão Mancal B	438	C037	Paraf. Tras. Magazine
201	A027	Anel Chapéu Haste 1	408	A096	Batente	439	G085	Arruela Protetora
202	A104	Corpo da Haste	409	C084	Mola Pistão Mancal	441	D009	Protetor do Bico
203	A053	Anel da Haste 2	410	C040	Chapéu Pistão Mancal	442	G078	Porca autotravante
204	A067	Anel da Haste 3	411	A100	Anel "C" Retenção	443	G051	Pino Tampa Magazine
205	A069	Pino acionador da Haste	412	C058	Parafuso Fix. Protetor			