

Памятка по хранению и уходу за инструментом (баян, гармонь, аккордеон)

Для того, чтобы инструмент долго оставался в работоспособном состоянии и сохранял аккуратный внешний вид, есть несколько простых правил:

- Избегать ударов и падений инструмента;
- Хранить инструмент желательно в футляре (чехле).
Если такового нет, то при хранении баян должен находиться в надёжном месте (где его никто не заденет!);
- При хранении инструмента без футляра накрывать его тканью;
- Правильное положение при хранении инструмента — только «на ножках» (опорах на крышке левого полукорпуса);
- Перевозить инструмент в футляре (чехле);
- Не допускать детей без присмотра к «игре» на Вашем инструменте;
- Не допускать попадания влаги внутрь инструмента (не играть в сырую, дождливую, снежную погоду);
- После длительной транспортировки при низкой температуре дать инструменту адаптироваться к комнатной температуре и только после начать игру;
- Хранить гармонь, баян вдали от отопительных приборов (не ближе 1,5 м.);
- Беречь от длительного воздействия прямых солнечных лучей;
- Идеальные условия хранения и эксплуатации:
температура 15 — 25 С°, влажность 50 — 60 %;
- При возникновении дефектов и поломок не пытаться самостоятельно их устранить, а обратиться к профессионалу!

Пусть игра на инструменте будет Вам в радость!